


Anschluss-Schema Penta Anlagen



Der Druckschalter muss vor der Penta-Anlage installiert sein. Ist dies nicht möglich, muss ein zweiter Druckschalter mit kleinem Windkessel montiert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt parallel.